



Gyors-programozási Segédlet

A mikrokapcsolóval ellátott csőmotorok felprogramozása:

A motor - áram alá helyezés, illetve a kapcsoló 2mp-ig tartó nyomva tartása után - 12 mp-ig van programozható üzemmódban. A motor rövid forgást végez mindkét irányba.

**P2 (1 hangjelzés) + P2 (1 hangjelzés)
+ (szigorúan és kizárólag a) FEL irány megnyomása (6 hangjelzés)**

Forgásirány változtatás:

1. A mikrokapcsoló 6mp-ig történő nyomva tartása, sípolásig.
2. (Szigorúan és kizárólag a) FEL irány megnyomása. A motor azonnal a korábbival ellentétes forgásirányba fog megindulni.

Távirányító, illetve adott csatorna törlése:

P2+ STOP+P2

Távirányító másolása a „mester” távirányítóra:

Mester táv: P2+P2 (2x)

Új távirányító: P2 (1x)

Másolásnál fokozattan figyeljünk a csatornák kiválasztására.

Többcsatornás távirányítónál a másolást csatornánként kell elvégezni!

